



## Rom-Racing ECU-Flash-Tablet - Kurzanleitung

(Version 4.19)

### Wichtig !

- das Tablet nie an Computer und Fahrzeug gleichzeitig anschliessen (5V/12V)
- Arbeiten am Fahrzeug (Auslesen/Beschreiben) nur mit angeschlossenem Batterieladegerät

- 1 Tablet am Fahrzeug anschliessen und die ECU auslesen
- 2 Software downloaden (<https://pro.woelkli.com/s/LwLXTy7eBtg3YnY>) und installieren
  - 2.1 Software starten
  - 2.2 Tablet an Computer mit Internetverbindung anschliessen
  - 2.3 ausgelesenes File downloaden und an [info@rom-racing.ch](mailto:info@rom-racing.ch) mailen  
  
wir bearbeiten Ihr File in 2-5 Arbeitstagen gemäss Absprache
- 3 Software starten
  - 3.1 Tablet an Computer mit Internetverbindung anschliessen
  - 3.2 das per E-Mail erhaltene, neue File auf das Tablet laden
- 4 Tablet am Fahrzeug anschliessen und die ECU mit dem neuen File beschreiben  
-> genau den Anweisungen folgen !
- 5 alle Einstellungen des Fahrzeugdisplays (ATC, ABS usw.) kontrollieren
  - 5.1 Räder neu kalibrieren